



1. Merkkää ulkoyksikön ympärille kiinnitysruuvien paikat oheisten mittojen mukaan. Huomioi, että kotelo mahtuu ulkoyksikön ympärille sivuilta ja päältä.
2. Kiinnitä seinäkiinnitysruuvit 4kpl seinään niin, että seinän ja ruuvin kannan väliin jää noin 2mm rakoa.
3. Nosta kotelo kasausvaiheen 1 jälkeen seinälle ruuvien varaan. Kiristä tarvittaessa kiinnitysruuveja.
4. Kiinnitä katto paikoilleen neljällä levyruuvilla.